



PLANET WAVES™
MUSIC UTILITY COMPANY™

Afinador Pro Winder - Instruções



PLANET WAVES™
MUSIC UTILITY COMPANY™

Afinador Pro Winder - Instruções

Botão "Mode" (funções)

Este botão seleciona o modo que se deseja afinar o instrumento.



Afinação com luz intermitente

O "Pro-Winder" afina nos modos "sweep" ou "strobe" (Luz intermitente ou luz "estroboscópica" giratória). Pressione o botão "mode" para acionar o aparelho na função: "sweep" (luz intermitente). As luzes se acendem e apagam indicando a função selecionada. Toque uma nota no instrumento. A nota tocada fará acender uma luz verde. Se a nota estiver baixa (bemol), uma luz vermelha acende no sentido anti-horário à verde. Se estiver alta (sustenido), vai no sentido horário à mesma. Será sempre a mesma luz vermelha a indicar se a nota = bemol ou sustenido. Siga afinando até que a mesma se mova em direção à luz verde. Quando somente a luz verde acender, a nota está afinada.



Afinação com luz "estroboscópica" giratória

Pressione o botão "mode" uma segunda vez para entrar com a função "strobe". As luzes se movem girando em círculo, mostrando agora uma nova função.

Toque uma nota no instrumento. A luz verde acenderá mostrando a nota em destaque. A velocidade com que gira a luz vermelha irá depender do quão alta ou baixa estiver a nota. Siga afinando até que esta mesma luz pare de girar, indicando que a nota está afinada. Toque quantas vezes for necessário durante o processo de afinação.



Power Off (desligando o afinador)

Pressione o botão "mode" novamente para desligar o afinador. O display irá mostrar as luzes indo de encontro ao "A". O afinador desligará automaticamente após 4 minutos de inatividade, para economizar bateria.

Calibrando o afinador

O afinador pode ser ajustado para frequências entre A435-A445. A440 é a afinação padrão programada no aparelho. Para mudar esta referência deve-se pressionar o botão "Freq" localizado na parte lateral do afinador, que de forma ascendente ou a cada 1 Hz, escolhe-se a afinação desejada.

Uma tabela com as frequências está localizada na parte lateral do outro lado do aparelho.